Manejo de un registrador Saga en el lugar de recepción

Mantenga presionado el **botón de 'Stop'** (1) durante **5 segundos**; la luz LED de envío (2) se enciende durante 3 segundos.

El modo de envío (3) debe cambiar a **'Stopping'** o **'Stopped'**.



¿Cuál es el estado de la batería? (4)

Low power mode
Logger is now in low power mode.
Please charge device.

Cargue el dispositivo conectándolo a una estación de carga de Controlant/adaptador de carga USB/puerto USB de una computadora hasta que alcance un nivel **mínimo** de batería del **15%**.

Tenga en cuenta que se necesita un período de carga de 6 horas para cargar, completamente, el dispositivo de 0 a 100 %.

>10%

¿Cuál es el estado de la conexión? (5)

Presione el botón de pausa nuevamente en un área con una recepción celular más fuerte.
Si no tiene éxito, encienda el dispositivo conectándolo a una estación de carga de Controlant/adaptador de carga USB/puerto USB de una computadora, luego desconéctelo y espere 10 minutos para ver si el dispositivo se conecta a la nube.

Si no tiene éxito, realice una carga manual de datos en https://upload.controlant.com/ o comuníquese con support@controlant.com para obtener ayuda indicando su ubicación y el número de identificación del dispositivo.

¿Cuál es el estado de la alarma? (6)

SIN ícono de alarma

Ícono de alarma + luz LED de la alarma que parpadea cada 5 segundos

Coloque el dispositivo en el área asignada para los registradores de Controlant, ya que es reutilizable. Siga el proceso acordado para devolver los dispositivos.

Ha ocurrido una exposición a cambios de temperatura; verifique su SOP y actúe en consecuencia.

Controlant

Servicio de Asistencia de Controlant
support@controlant.com
+354 517 0630